

ISO FAST 56 - COIFFE ISOFAST 56 VIDE

Code article 16E0001



Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

Descriptif technique :

Coiffe ISOFAST 56 équipé d'un bornier FX 3x4x16²

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

Norme(s) de référence :

- NF C 17-200

Données techniques :

Libellé	Valeur
Matière	-
Mode de pose	dans le candélabre